

Link do produktu: <https://www.wetu.pl/pilot-do-tv-sharp-netflix-youtube-ga323wjsa-g1077pesa-gj210-rc5112-gb042wjsa-p-1096.html>



Pilot do TV Sharp Netflix, Youtube / GA323WJSA / G1077PESA / GJ210 / RC5112 / GB042WJSA

W magazynie	ostatnie sztuki gotowe do wysyłki
Numer katalogowy	PIL0054
Kod EAN	5900804113478
Marka urządzenia	Sharp

Opis produktu

Pilot do TV Sharp Netflix, Youtube / GA323WJSA / G1077PESA / GJ210 / RC5112 / GB042WJSA

Uniwersalny pilot umożliwiający sterowanie następującymi urządzeniami marki Sharp: TV, VCR, DVR. Produkt posiada niezbędne przyciski do podstawowej obsługi wspomnianych urządzeń, a dodatkowo oddzielne przyciski do uruchomienia popularnych serwisów Netflix oraz Youtube. Prosty design i układ zapewnia w pełni łatwą i intuicyjną obsługę. Do produkcji pilota użyto materiałów wysokiej jakości zapewniających trwałość produktu na długi czas. Idealnie sprawdzi się do kontroli Twojego urządzenia gdy fabryczny pilot zagubi się lub ulegnie uszkodzeniu.

**Pilot do TV Sharp nowe modele do 2020r.
Obsługuje niemalże 90% modeli wyprodukowanych do 2020r.**

- Przeznaczenie: urządzenia marki Sharp: TV, VCR, DVR
- Zasięg działania: 8 m
- Zasilanie: 2x bateria AAA (zestaw nie zawiera baterii)

Obsługuje między innymi modele

- Sharp GA007BG22
- Sharp GA031WJSA
- Sharp GA074WJSA
- Sharp GA169WJSA
- Sharp GA297WJSA
- Sharp GA323WJSA



- Sharp GA339WJSA
- Sharp GA387WJSA
- Sharp GA411WJSB
- Sharp GA455WJSA
- Sharp GA472WJSA
- Sharp GA473WJSA
- Sharp GA481WJSA
- Sharp GA490WJSA
- Sharp GA493WJSA
- Sharp GA499WJSA
- Sharp GA515WJSA
- Sharp GA520WJSA
- Sharp GA531WJSA
- Sharp GA538WJSA
- Sharp GA564WJSB
- Sharp GA574WJSA
- Sharp GA576WJSA
- Sharp GA586WJSA
- Sharp GA610WJSA
- Sharp GA627WJSA
- Sharp GA746SB
- Sharp GA764SB
- Sharp GA779WJSA
- Sharp GA796SA
- Sharp GA797SB
- Sharp GA825WJSA
- Sharp GA841WJSA
- Sharp GA872SB
- Sharp GA873SA
- Sharp GA877SB
- Sharp GA880SA
- Sharp GA965WJSA
- Sharp GA976WJSA
- Sharp G0018KJ
- Sharp G0021KJ
- Sharp G0023KJ
- Sharp G0025KJ
- Sharp G0026KJ
- Sharp G1061SA
- Sharp G1069PESA
- Sharp G1071SA
- Sharp G1076PESA
- Sharp G1077PESA
- Sharp G1078PESA
- Sharp G1084PESA
- Sharp G1085PESA
- Sharp G1095PESA
- Sharp G1133PESA
- Sharp G1135PESA
- Sharp G1163PESA
- Sharp G1169PESA
- Sharp G1170PESA
- Sharp G1181PESA
- Sharp G1277CESA
- Sharp G1314PESA
- Sharp G1342SA
- Sharp G1571SB
- Sharp G1587SA
- Sharp G1593SA
- Sharp G1600SA
- Sharp G1603SB
- Sharp G1606SB
- Sharp G1634SA
- Sharp GB016WJSA
- Sharp GB028WJSA
- Sharp 076B0RV011
- Sharp GA007BGZZ
- Sharp GA718WJPA
- Sharp GA857WJSA



- Sharp GA867WJSA
- Sharp GA872SB
- Sharp GA877SB
- Sharp GA879SA
- Sharp GA880SA
- Sharp GA902WJSA
- Sharp GA983WJSA
- Sharp GB012WJSA
- Sharp GB013WJSA
- Sharp GB067WJSA
- Sharp GJ210
- Sharp GJ220
- Sharp RC1910
- Sharp RC5112
- Sharp GB147WJN1
- Sharp GB139WJN1
- Sharp RC1912
- Sharp GA903WJSA
- Sharp RC4846
- Sharp GB042WJSA
- Sharp GB071WJSA
- Sharp GB139WJSA
- Sharp GB094WJSA
- Sharp RC484

Lista kompatybilnych urządzeń pozyskana z wiadomości w internecie. Pilot powinien pasować do wymienionych modeli.
UWAGA - nie bierzemy odpowiedzialności za wiarygodność tych informacji.

