ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:46

Link do produktu: https://www.wetu.pl/mikrofony-bezprzewodowe-shudder-sdr1002-4-mikrofony-doreczne-uhf-p-1768.html



Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR1002 4 mikrofony doręczne UHF

W magazynie	**duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**SDR1002**
Kod EAN	**5904966306488**
Zmienne częstotliwości	**Nie**
Liczba mikrofonów	**Cztery**

Opis produktu

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR1002 – 4 mikrofony doręczne UHF

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR1002 to zestaw z czterema mikrofonami doręcznymi i jednym odbiornikiem w paśmie UHF. Każdy mikrofon ma własny kanał, więc możesz używać wszystkich czterech jednocześnie. Zestaw sprawdzi się tam, gdzie kilka osób mówi lub śpiewa i nikt nie ma się plątać w kablach: na spotkaniach, szkoleniach, imprezach czy karaoke.

Do czego służy zestaw 4 mikrofonów bezprzewodowych?

Zestaw składa się z dwóch części. Mikrofon łapie głos i wysyła go drogą radiową. Odbiornik (tzw. baza) odbiera sygnał ze wszystkich mikrofonów i przekazuje go dalej do wzmacniacza, miksera lub nagłośnienia. Dzięki temu mikrofon można swobodnie nosić po sali.

- mówienie do publiczności, prowadzenie imprez i konferencji,
- śpiew i karaoke,
- lekcje, wykłady, szkolenia,
- małe wydarzenia, na których potrzeba kilku mikrofonów naraz.

Mikrofony UHF – na co zwrócić uwagę

Cztery kanały, stałe częstotliwości

Zestaw pracuje w zakresie 500–600 MHz. Częstotliwości są **stałe**, czyli nie da się ich zmieniać. Do wyboru są dwa zestawy:

- 501,0 / 511,5 / 524,0 / 538,5 MHz,
- 506,0 / 517,5 / 531,0 / 546,5 MHz.

Jeśli w pobliżu działa inny sprzęt radiowy na podobnych częstotliwościach, nie przestawisz mikrofonów na inny kanał. Warto o tym pamiętać przed zakupem.

Zasięg

Producent podaje zasięg do 100 m, ale tylko w przestrzeni wolnej od zakłóceń radiowych i elektromagnetycznych. W budynku, przy ścianach i innych urządzeniach, będzie on mniejszy.

Mikrofon dynamiczny

Nadajniki mają wkładkę dynamiczną. Takie mikrofony są zwykle stosowane do mowy i śpiewu na żywo. Zasilane są dwiema bateriami AA 1,5 V, które trzeba dokupić.

Podłączenie odbiornika

Odbiornik ma wyjście zbalansowane XLR osobno dla każdego z czterech kanałów oraz jedno wyjście niezbalansowane jack 6,3 mm, na którym sygnał jest połączony. Jeśli używasz miksera, możesz podłączyć każdy mikrofon na osobny kanał. Jeśli wystarczy proste połączenie, np. ze wzmacniaczem, użyj wyjścia jack, a odpowiedni kabel jest w zestawie.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Liczba mikrofonów / kanałów	4
Zakres częstotliwości	500–600 MHz (UHF)
Zmiana częstotliwości	Nie (częstotliwości stałe)
Pasmo przenoszenia	80 Hz – 15 kHz
Zasięg	do 100 m (bez zakłóceń)
Stosunek S/N	>70 dB
Zniekształcenia	<0,5% / 1 kHz
Czułość odbiornika	<90 dB
Wyjścia audio	4x XLR (zbalansowane), 1x jack 6,3 mm (niezbalansowane, sygnał połączony)
Zasilanie odbiornika	12 V DC / 1000 mA
Wymiary odbiornika (szer. x głęb. x wys.)	350 x 150 x 36 mm
Wkładka mikrofonu	dynamiczna
Moc wyjściowa RF	10 mW
Maksymalne odchylenie	± 18 kHz
Zasilanie mikrofonu	2 baterie AA 1,5 V
Masa	2 kg

Co jest w zestawie?

- 1x odbiornik (baza UHF),
- 4x ręczny mikrofon bezprzewodowy,
- 1x kabel audio 1/4" (jack 6,35 – jack 6,35),
- 1x zasilacz AC/DC,
- 1x instrukcja obsługi.

Baterie do mikrofonów nie są wymienione w zestawie.