

Link do produktu: <https://www.wetu.pl/zmywacz-do-etykiet-label-killer-1-litr-p-1097.html>

Zmywacz do etykiet Label Killer 1 Litr

W magazynie

ostatnie sztuki gotowe do wysyłki

Numer katalogowy

CHE0109

Kod EAN

5901764329862

Opis produktu

Spray zmywacz do etykiet Label Killer 1l AG

Label Killer jest znakomitą propozycją dla osób, które mają problem z pozbyciem się wszelkiego rodzaju etykiet samoprzylepnych. Substancje zawarte w preparacie skutecznie zmniejszają przyczepność kleju, przez co naklejki odchodzą bardzo łatwo. Nie trzeba przy tym martwić się o zniszczenie powierzchni pod etykietą, ponieważ Label Killer firmy AG Termopasty nie wpływa niszcząco na większość czyszczonych powierzchni. Oprócz tego preparat świetnie nadaje się do usuwania naturalnych tłuszczów, żywic lub odcisków palców.

Preparat znakomicie usuwa wszelkiego rodzaju etykiety samoprzylepne. Substancje zawarte w produkcie działają na klej eliminując jego przyczepność. Nie oddziałują na większość materiałów czyszczonych powierzchni. Dodatkowo preparat łatwo usuwa naturalne tłuszcze, żywicę czy odciski palców.

Uwaga:

preparat może niezauważalnie rozpuścić kolorowy wydruk pod usuniętą etykietą, a także rozpuścić niektóre tworzywa sztuczne - zalecana jest ostrożność!

Sposób użycia:

Preparat należy rozprowadzić bezpośrednio na etykiecie przez około 3 minuty. Użyj szmatki lub chusteczki do wycierania pozostałego kleju.

Zastosowanie: sprzęt biurowy i informatyczny, kasy fiskalne, maszyny do etykietowania, opakowania, sprzęt AGD



Magazynowanie:

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

