ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 04:57

Link do produktu: https://www.wetu.pl/mikrofony-bezprzewodowe-shudder-sdr2202-2-mikrofony-doreczne-p-2510.html



Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR2202 2 mikrofony doręczne

W magazynie	**duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**SDR2202**
Kod EAN	**5904966311635**
Zmienne częstotliwości	**Tak**
Liczba mikrofonów	**Dwa**

Opis produktu

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR2202 – 2 mikrofony doręczne

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR2202 to gotowy zestaw dla osób, które chcą śpiewać, prowadzić imprezę czy przemawiać bez kabla przy mikrofonie. W pudełku dostajesz dwa mikrofony doręczne, odbiornik (czyli bazę, która łapie sygnał z mikrofonów), kabel jack 6,35 mm i zasilacz. Całość działa w paśmie UHF na zmiennych częstotliwościach, więc można ją ustawić tak, żeby nie kolidowała z innym sprzętem bezprzewodowym.

Do czego sprawdzą się mikrofony doręczne SDR2202?

To klasyczny zestaw mikrofonów bezprzewodowych do ręki. Producent wskazuje takie zastosowania jak:

- karaoke w domu, w barze lub na imprezie,
- występy DJ-ów i didżejów weselnych,
- prowadzenie wydarzeń, konferencji i prezentacji,
- wystąpienia publiczne, szkolenia, lekcje i spotkania.

Dwa mikrofony pozwalają na przykład śpiewać w duecie albo podać głos drugiej osobie, np. prowadzącemu czy gościowi.

Zestaw mikrofonów bezprzewodowych – najważniejsze cechy

Zmienne częstotliwości i praca kilku zestawów obok siebie

Zmiana częstotliwości pozwala wybrać kanał, na którym nic nie zakłóca sygnału. Dzięki temu kilka zestawów może działać w jednym miejscu bez wzajemnych zakłóceń. Nadajnik ma 30 zmiennych częstotliwości na kanał.

Wyświetlacze LCD i wskaźnik baterii

Na mikrofonach widać aktualną częstotliwość i stan baterii. Zanim wyjdziesz na scenę, sprawdzisz więc, czy wszystko jest ustawione i czy baterie wytrzymają do końca.

Cichy przycisk włączania i konstrukcja

Przycisk włączania działa cicho, więc nie słychać go w głośnikach. Producent opisuje też konstrukcję mikrofonów jako nowoczesną. Zestaw został zaprojektowany w UE.

Co jest w zestawie mikrofonów bezprzewodowych SDR2202?

- 2 nadajniki mikrofonowe (mikrofony doręczne),
- baza mikrofonowa – odbiornik,
- przewód Jack 6,35 mm – Jack 6,35 mm,
- zasilacz sieciowy,
- baterie,
- instrukcja obsługi.

W opisie producenta jako cechę zestawu wymieniono też walizkę.

Jak podłączyć mikrofony bezprzewodowe?

Odbiornik podłączasz do prądu zasilaczem, a przewodem jack 6,35 mm łączysz go z wejściem w mikserze, wzmacniaczu lub kolumnie aktywnej. Mikrofony włączasz, a odbiornik odbiera ich sygnał. Jeśli występują zakłócenia, zmień częstotliwość na mikrofonie i odbiorniku. Szczegóły ustawień znajdziesz w instrukcji obsługi.

Specyfikacja techniczna SDR2202

Nadajnik (mikrofon)

Parametr	Wartość
Zakres częstotliwości pracy	510–580 MHz
Zmienne częstotliwości	30 na kanał
Tryb oscylacji	częstotliwość zablokowana
Stabilność częstotliwości	±10 ppm
Moc RF	10 dBm
Pasmo przenoszenia	40 Hz – 18 000 Hz
Zniekształcenia	≤ 0,5%
Zasilanie	2 baterie AA 1,5 V
Czas pracy ciągłej	4–6 godzin (zależnie od rodzaju i pojemności baterii)

Odbiornik

Parametr	Wartość
Zakres częstotliwości pracy	510–580 MHz
Tryb oscylatora	blokada częstotliwości układu
Stabilność częstotliwości	±10 ppm
Czułość odbioru	-95 ~ -71 dBm
Pasmo przenoszenia	40 Hz – 18 000 Hz
Zniekształcenia	≤ 0,5%
Stosunek sygnału do szumu	≥ 90 dB
Wyjście audio	350 mV (maksymalnie)
Zasilanie	DC 12 V, 5 W
Masa (zestaw)	3 kg